



COMMUNE DE BELLEVILLE

ZONAGE DES TYPES D'INSTABILITES
ZONES A SURVEILLER



NIPEM (Zone Non Influencée Par l'Exploitation Minière)	
	FONTIS SUR PUITS
	FONTIS SUR DÉBLAGE
	FONTIS HORS BÂTI ET INFRASTRUCTURE
	FONTIS SOUS BÂTI ET INFRASTRUCTURE
	ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT
	ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT SOUS BÂTI ET INFRASTRUCTURE
	ÉPROUVEMENT BRUTAL
	AFFAISSEMENT PROGRESSIF
	MOUVEMENTS RÉSIDUELS
	ZONE SANS ALEA MINIER
	Limites
	Concession
	Commune
	CLASSE DE SURVEILLANCE C1 à C4 pour bâti et infrastructure ACTUELS
Belleville_gpm.vor R200603-SLOR2210	
Etat au 20/12/2005	

Pour chaque zone classée, les classes de surveillance affectées, indiquées par des lettres d'impression, sont indiquées dans le tableau des zones de danger de chaque commune. Le numéro de la zone permet de repérer dans le tableau joint.