


COMMUNE DE FRIAUVILLE
ZONAGE DES TYPES D'INSTABILITES
ZONES A SURVEILLER



GEODERIS

DRIRE
LORRAINE



NIPEM (zone Non Influencée Par l'Exploitation Minière)	
	Fontis sur Puits
	Fontis sur Défilage
	Fontis hors-Bâti ou Infrastructure
	Fontis sous Bâti et Infrastructure
	Ebolement de front de mine à ciel ouvert
	Ebolement de front de mine à ciel ouvert sous bâti et infrastructure
	Effondrement brutal
	Affaissement progressif
	Mouvements résiduels
	Zone sans Aléa Minier

CLASSE DE SURVEILLANCE	ACTUELS
C1 à C4	pour bâti et infrastructure

Etat au 23/11/2007

Friaucville_ppm.WOR
E2007/448DE-07LOR2111

© Scan 25 10V 2005

Pour chaque zone d'aléa, les classes de surveillance potentielle, indiquées par tous les types d'entourages simulés sont indiquées dans le tableau des zones de danger de chaque commune. Le numéro de la zone permet le repérage dans le tableau joint.

