

COMMUNE DE MALZEVILLE
ZONAGE DES TYPES D'INSTABILITES
ZONES A SURVEILLER




NIPEM (zone Non Influencée Par l'Exploitation Minière)	
	FONTIS SUR PUIS
	FONTIS SUR DÉPILAGE Ancien à moins de 50 m
	FONTIS HORS BÂTI OU INFRASTRUCTURE
	FONTIS SOUS-BÂTI ET INFRASTRUCTURE
	ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT
	ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT SOUS BÂTI ET INFRASTRUCTURE
	EFFONDREMENT BRUTAL Non Écarté / Étude en cours
	AFFAISSEMENT PROGRESSIF
	MOUVEMENTS RESIDUELS
	ZONE SANS ALEA MINIER

	Limites
	Concession
	Commune

	CLASSE DE SURVEILLANCE C1 à C4 pour bâti et infrastructure ACTUELS
--	--

© Scan 25 IGN 1998
 Malzeville_pprm.vor
 R2005/060-5LOR2210
 Etat au
 20/12/2005



Pour chaque zone d'aléa, les classes de surveillance potentielle, indiquées par tous les types d'enclos circulés sont indiquées dans le tableau des zones de danger de chaque commune. Le numéro de la zone permet le repérage dans le tableau joint.